

Postup pri čistení a údržbe – pre plisé látky, ktoré sa môžu prať ručne



Pre plisé produkty zo zoznamu „Deklarované pre ručné pranie“ odporúčame nasledujúci postup:

- 1) Záves stiahnite do paketu/balíka a zložte zo stropného alebo nástenného držiaka.
- 2) Záves ponorte do vane (alebo do veľkosti zodpovedajúcej nádoby), v ktorej je 30°C teplá voda s práškom na pranie pre jemné prádlo.
- 3) Po krátkom pôsobení, cca. 1 minúte, rozvinte a rovnomerne v mydlovom roztoku pootáčajte bez toho aby ste spôsobili nejaké nalomenia.
- 4) Zdvihnite za hornú lištu z vane a opláchnite jemným studeným prúdom vody z oboch strán.
- 5) Plissee stiahnite opäť do balíka a jemne stlačte. Viackrát otvorte a zatvorte a vo vlhkom zavretom stave opäť zaveste na držiak a tam nechajte vyschnúť.
- 6) Počas procesu sušenia min. 4x otvorte a zavrite, aby sa látka spolu nezlepila. Ak nejaké držia spolu, opatrne ich otvorte.

POZOR:

Suchému žehleniu alebo sušeniu horúcim vzduchom musí byť zabránené.

Pri elektrických zostavách alebo zostavách s kľukou nesmú mechanické a elektrické časti prísť do kontaktu s vodou alebo mydlovým roztokom.

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom
965 01

